

## Estflow duširennide paigaldusjuhend

1. Enne renni paigaldamist eemaldage rest, vältimaks selle kahjustamist
2. Soovituslik on resti asemele asetada samas mõõdus nt puidust/vineerist ajutine täide
3. Vältige mustuse sattumist renni ja äravoolu torustikku
4. Puhastage renni äärikud ja põhi puhastusvahendiga, mis lahustab ka õlisid ja rasvained, et saavutada parem kontakt roostevaba terase ja betooni vahel
5. Ühendage renn torustikuga
6. Reguleerige renni kõrgus reguleerimisjalgade abil paika
7. Valage põrand
8. Kasutage hüdroisolatsioonimastiksist ja kandke esimene kiht renni hüdroisolatsiooniäärikute peale, järgides hüdroisolatsioonimastiksi tootja poolseid juhiseid
9. Võtke hüdroisolatsioonikangas või -teip ja astega see hüdroisolatsiooni mastiksiga kaetud renni hüdroisolatsiooni äärikute peale
10. Kandke teine kiht hüdroisolatsioonimastiksist tugevduskanga või teibi ja renni äärikute peale
11. Puhastage lapiga renni served hüdroisolatsioonimastiksist
12. Plaatige põrand. Asetage plaadid 1,5mm kõrgemale renni ülemisest servast
13. Renni ja plaadi vaheline vuuk täitke silikooniga, järgides silikooni tootjapoolseid juhiseid
14. Eemaldage ajutine rest rennist, puhastage renn ja asetage originaalrest renni
15. Täitke äravoolutrapp veega, et vältida haisu sattumist läbi sifooni ruumi



# Hooldusjuhend

Duširenni tuleb vastavalt kasutussagedusele hooldada. Hoolduse käigus kontrollige äravoolu korrasolekut, puhastage duširenn, rest ja äravooluava.

1. Eemaldage rest duširennist.
2. Puhastage vee ja lapiga äravooluava ja renn põhi.
3. Vajadusel kasutage puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sobivad roostevabast terasest materjalile.
4. Kui renn on puhas, täitke sifoon veega.
5. Asetage rest duširenni tagasi.

Easy Drain®